

MANUAL DE USUARIO - INSTRUCCIONES

Exp: MU-6760405a809d6e17d859636f v1.0

Ducha Portátil



ELECTRIC SHOWER
FUTURA8
A21

INTRODUCCIÓN

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente. La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso

CONTENIDO DE LA CAJA



Ducha Portátil

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ Para garantizar un uso seguro de este producto, siga estas precauciones y advertencias.

Advertencias y Cuidados para el Uso Seguro de la Ducha Portátil Para garantizar la seguridad durante el uso de su ducha portátil y evitar cualquier daño al producto o lesión personal, es fundamental seguir las siguientes advertencias y cuidados: 1. Carga Segura: Nunca cargue la ducha mientras está en uso. Asegúrese de cargar la batería completamente en un ambiente seco y utilice solo los adaptadores proporcionados con la ducha. No utilice cargadores dañados o incompatibles, ya que podrían sobrecalentar el dispositivo y causar un incendio. 2. Uso Adecuado: Esta ducha está diseñada exclusivamente para las tareas descritas en este manual. No se debe utilizar para otros fines o cualquier otro uso no especificado en el manual de usuario. 3. Protección contra el Agua: Aunque la ducha está diseñada para ser utilizada al aire libre, el dispositivo de carga y la batería no deben exponerse al agua. Evite sumergir el mecanismo eléctrico en agua y proteja la unidad de lluvia intensa o salpicaduras excesivas durante su uso. 4. Condiciones Ambientales Prohibidas: No exponga la ducha portátil a temperaturas extremadamente altas o bajas. Evite dejar el dispositivo en el interior de un vehículo en días muy calurosos o muy fríos, ya que esto podría dañar la batería y los componentes electrónicos. 5. Almacenamiento: Cuando no esté en uso, almacene la ducha en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de niños. Asegúrese de que esté completamente seca antes de guardarla para prevenir el crecimiento de moho y la corrosión de sus componentes. 6. Mantenimiento: Revise periódicamente la manguera y el cabezal difusor en busca de signos de desgaste o daño. Reemplace las piezas dañadas inmediatamente para mantener la ducha funcionando de manera eficiente y segura. Siguiendo estas recomendaciones, usted puede disfrutar del uso de su ducha portátil de manera segura y eficaz, prolongando su vida útil y evitando problemas comunes asociados con el mal uso del producto. Este producto NO ES UN JUGUETE, Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto posee electrónica, por favor, asegúrese de desecharlo correctamente en el contenedor de residuo electrónico. No exponga este producto a la intemperie. Uso interno únicamente. No exponga a la humedad ni a temperaturas extremas. No desmonte ni modifique el producto, ya que esto puede causar daños o lesiones. Si el producto presenta algún defecto o mal funcionamiento, deje de usarlo y contacte al servicio técnico. No conecte el cable dañado al cargador ni intente repararlo, el cargador funciona con voltaje elevado, no lo desarme. Utilice solamente el cargador proporcionado, utilizar otro cargador puede ocasionar daños al equipo y al usuario, incendio o explosión. Este producto contiene baterías internas, no exponga al calor extremo, humedad o agua. Deseche el producto en los contenedores habilitados para desecho de baterías y pilas.

DESCRIPCION DE PRODUCTOS DEL KIT / ACCESORIOS

Funcion y uso de las partes incluidas en el pack

Cargador

Utilice siempre el alimentador suministrado específicamente para este dispositivo. Antes de conectarlo, asegúrese de que la tensión de entrada del alimentador sea compatible con la tensión de red disponible en el lugar donde se va a utilizar. Esto es crucial para evitar daños tanto al alimentador como al dispositivo. El alimentador está diseñado exclusivamente para uso en interiores. No lo exponga a condiciones adversas como la intemperie, humedad, o temperaturas extremas, ya que estas condiciones pueden afectar su funcionamiento y seguridad. Mantenga el alimentador en un ambiente seco y a temperatura ambiente para asegurar su longevidad y buen rendimiento. Inspeccione regularmente el alimentador y sus cables de conexión. Si observa cualquier signo de daño, como cables deshilachados, conectores flojos o partes quemadas, no utilice el alimentador. El uso de un alimentador dañado puede resultar en peligros serios como cortocircuitos, sobrecalentamientos, o incluso incendios. Al utilizar el alimentador, siga todas las precauciones eléctricas recomendadas. Asegúrese de no sobrecargar las tomas de corriente y evite el uso de adaptadores o extensiones eléctricas de mala calidad. Mantenga el área alrededor del alimentador libre de objetos que puedan obstruir la ventilación y causar sobrecalentamiento. Si en algún momento nota un funcionamiento inusual del alimentador, como ruidos extraños, sobrecalentamiento o interrupciones en el funcionamiento del dispositivo, desconéctese inmediatamente y consulte con un técnico especializado.

Baterías

Este equipo funciona con baterías o pilas removibles para su funcionamiento. Asegúrese de colocar las baterías o pilas respetando la polaridad indicada en el receptáculo de pilas, de otro modo el equipo no va a funcionar. Utilice el modelo de pilas recomendado. Si no va a utilizar el equipo durante un periodo largo, remueva las pilas o baterías para evitar daños por corrosión.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso del producto

Para una mejor experiencia de usuario, siga cuidadosamente las instrucciones de uso a continuación y nuestras recomendaciones. De este modo, garantizará un uso adecuado y un mejor cuidado.

Cargar el dispositivo antes de usarlo

	Para cargar su ducha portátil, siga estos sencillos pasos: 1. Localice la tapa de carga en la parte superior del dispositivo y ábrala cuidadosamente. 2. Conecte el extremo del cable de carga incluido en el puerto que ahora está expuesto bajo la tapa. 3. En el otro extremo del cable, puede optar por conectarlo a un adaptador de corriente USB estándar, similar al utilizado para cargar teléfonos móviles, o bien a un adaptador de coche si prefiere cargar el dispositivo mientras está en su vehículo. Estos pasos asegurarán que su ducha esté correctamente cargada y lista para ser usada
--	---

Ensamble la manguera enroscándola al dispositivo

	Para conectar la manguera a su ducha portátil, siga estos pasos: 1. Tome la manguera incluida en el kit de su ducha portátil. 2. Alinee el extremo de la manguera con la entrada correspondiente en el dispositivo. 3. Gire la manguera en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté firmemente enroscada y asegurada al dispositivo. Asegúrese de que la conexión esté bien ajustada para evitar fugas durante el uso. Este paso es esencial para garantizar un flujo constante y seguro del agua al utilizar la ducha.
---	--

Acople el cabezal difusor de agua

	Para acoplar el cabezal difusor de agua a su ducha portátil, proceda de la siguiente manera: 1. Ubique el cabezal difusor que viene con su ducha portátil. 2. Localice el extremo de la manguera donde se conectará el cabezal. 3. Alinee la conexión del cabezal difusor con el extremo de la manguera. 4. Empuje el cabezal difusor hacia la manguera y gírelo suavemente en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien asegurado y no se mueva. Este paso garantiza que el cabezal difusor esté correctamente instalado, proporcionando una distribución uniforme del agua y permitiendo un uso eficiente y cómodo de su ducha portátil.
--	--

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Almacene en un lugar seco y a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. Evite la exposición a condiciones extremas. Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante para el uso y cuidado adecuado. Deseche este producto de manera responsable según las normativas locales cuando termine su vida útil. Seguir las recomendaciones ayuda a mantener la calidad y rendimiento de su producto por más tiempo. Si el producto es manipulado por un menor, por favor, que un mayor responsable se encuentre atento para evitar daños a la persona.

Limpieza

Para mantener en óptimas condiciones, siga estos métodos seguros de limpieza: Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar la superficie y eliminar el polvo y la suciedad. Evite el uso de limpiadores abrasivos o productos químicos fuertes que puedan dañar la superficie.

No deje el equipo con la batería descargada. Si no va a utilizar el equipo por largos períodos, asegúrese de cargar la batería al menos unas 6 horas y luego almacene el equipo con la batería totalmente cargada. Dejar la batería sin carga durante períodos prolongados provoca daños irreversibles a la batería

Almacenamiento

- Cuando no esté utilizando el producto, siga estas recomendaciones para almacenarlo adecuadamente:
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco para protegerlo de la humedad y el polvo. Alejado de fuentes de calor extremas
 - Evite exponer el producto a la luz solar directa o a temperaturas extremas, ya que esto puede afectar su funcionamiento y durabilidad.
 - Si es posible, guarde el producto en su caja original o en una bolsa de almacenamiento para protegerla de golpes y arañazos.

Mantenimiento regular

- Para asegurar un rendimiento óptimo del producto a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los siguientes consejos de mantenimiento:
- Verifique periódicamente el estado del cable de alimentación y el puerto de carga para asegurarse de que no estén dañados ni desgastados.
 - Cable de alimentación (debe estar libre de cortes, cables expuestos, rasgaduras)
 - Puerto de carga (verifique el cable de carga encaje correctamente)
 - Cargadores y alimentadores (deben estar libres de quebraduras, partes flojas, cables dañados)
 - Controles y botones (verifique que todos los mandos funcionan correctamente)
 - Partes móviles (revise que no haya atascos, óxido o partes quebradas)
 - Partes ajustables.(verifique el correcto ajuste de abrazaderas, mordazas y turcas de ajustes para prevenir caídas del producto)
 - Si nota algún problema de funcionamiento o deterioro en la calidad de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia técnica y mantenimiento adicional.

ESPECIFICACIONES

Generales

Nombre: ELECTRIC SHOWER
Marca: FUTURA8
Modelo: A21

Materiales que componen el producto:

Plástico
Metales

Uso: Ducha portátil
Dimensiones: 7cm x 12cm x 7cm
Peso: 735gr

Electricas

Alimentación: 5v
Potencia: 9W
Consumo: 2
Puerto de Carga / alimentación
Cable alimentador:

Bateria

Tipo de batería: Lithium
Capacidad de la batería: 1500mA
Tiempo de carga: 1hs
Duración de la batería 1.5hs

MARCADO DE PRODUCTO



MARCADO DE PACKAGING



MARCADO DEL CARGADOR



Responde a directivas y regulaciones de la UE:

Directivas

REACH (EC) 1907/2006, Reglamento (UE) 2023/988, Directiva 2011/65/UE, Directiva 2012/19/UE, Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2013/56/UE

Normas

 FRAG FUTURA SL www.futura8.com info@futura8.com	 FRAG FUTURA SL - B20878336 Artatzamina 9, 6º Izda-Izda, Bilbao, 48007, España	 manual de instrucciones
---	--	--