

MANUAL DE USUARIO - INSTRUCCIONES

Exp: MU-698c452b58376ba181a330c1 v1.0

Arrancador portátil con batería de iones de litio para vehículos de 12 V.



Jump Starter
FUTURA8
CY68

INTRODUCCIÓN

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente. La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso

CONTENIDO DE LA CAJA



Arrancador portátil con batería de iones de litio para vehículos de 12 V.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ Para garantizar un uso seguro de este producto, siga estas precauciones y advertencias. Perfecto. Ahora estamos en la parte formal del expediente técnico. Aquí tampoco vamos a inventar nada. ⚠ ADVERTENCIAS Y CUIDADOS (Pega este texto – es específico para arrancador 12V con batería 177.6 Wh) Advertencias de seguridad y uso adecuado • Este producto contiene una batería recargable de ion-litio de alta capacidad (11,1 V – 177,6 Wh). • No desmontar, perforar, golpear ni modificar el dispositivo. • No exponer al fuego, calor excesivo ni temperaturas superiores a 50 °C. • No sumergir en agua ni utilizar bajo lluvia intensa. • Utilizar únicamente en vehículos con sistema eléctrico de 12 V. • No utilizar en vehículos de 24 V. • No invertir la polaridad de las pinzas (riesgo de cortocircuito o daños en el vehículo). • Desconectar inmediatamente después del arranque del vehículo. • No utilizar si el dispositivo presenta daños visibles, deformaciones o sobrecalentamiento. • Recargar al menos cada 3 meses para mantener la batería en condiciones óptimas. • Mantener fuera del alcance de niños. Riesgos por uso indebido • Riesgo de cortocircuito. • Riesgo de sobrecalentamiento. • Riesgo de incendio en caso de manipulación indebida de la batería. • Posibles daños al sistema eléctrico del vehículo por conexión incorrecta. Este producto posee electrónica, por favor, asegúrese de desecharlo correctamente en el contenedor de residuo electrónico. No exponga este producto a la intemperie. Uso interno únicamente. No exponga a la humedad ni a temperaturas extremas. No desmonte ni modifique el producto, ya que esto puede causar daños o lesiones. Si el producto presenta algún defecto o mal funcionamiento, deje de usarlo y contacte al servicio técnico. No conecte el cable dañado al cargador ni intente repararlo, el cargador funciona con voltaje elevado, no lo desarme. Utilice solamente el cargador proporcionado, utilizar otro cargador puede ocasionar daños al equipo y al usuario, incendio o explosión. Este producto contiene baterías internas, no exponga al calor extremo, humedad o agua. Deseche el producto en los contenedores habilitados para desecho de baterías y pilas.

DESCRIPCION DE PRODUCTOS DEL KIT / ACCESORIOS

Funcion y uso de las partes incluidas en el pack

Cargador

Utilice siempre el alimentador suministrado específicamente para este dispositivo. Antes de conectarlo, asegúrese de que la tensión de entrada del alimentador sea compatible con la tensión de red disponible en el lugar donde se va a utilizar. Esto es crucial para evitar daños tanto al alimentador como al dispositivo. El alimentador está diseñado exclusivamente para uso en interiores. No lo exponga a condiciones adversas como la intemperie, humedad, o temperaturas extremas, ya que estas condiciones pueden afectar su funcionamiento y seguridad. Mantenga el alimentador en un ambiente seco y a temperatura ambiente para asegurar su longevidad y buen rendimiento. Inspeccione regularmente el alimentador y sus cables de conexión. Si observa cualquier signo de daño, como cables deshilachados, conectores flojos o partes quemadas, no utilice el alimentador. El uso de un alimentador dañado puede resultar en peligros serios como cortocircuitos, sobrecalentamientos, o incluso incendios. Al utilizar el alimentador, siga todas las precauciones eléctricas recomendadas. Asegúrese de no sobrecargar las tomas de corriente y evite el uso de adaptadores o extensiones eléctricas de mala calidad. Mantenga el área alrededor del alimentador libre de objetos que puedan obstruir la ventilación y causar sobrecalentamiento. Si en algún momento nota un funcionamiento inusual del alimentador, como ruidos extraños, sobrecalentamiento o interrupciones en el funcionamiento del dispositivo, desconéctese inmediatamente y consulte con un técnico especializado.

Baterías

Este equipo funciona con baterías o pilas removibles para su funcionamiento. Asegúrese de colocar las baterías o pilas respetando la polaridad indicada en el receptáculo de pilas, de otro modo el equipo no va a funcionar. Utilice el modelo de pilas recomendado. Si no va a utilizar el equipo durante un periodo largo, remueva las pilas o baterías para evitar daños por corrosión.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso del producto

Para una mejor experiencia de usuario, siga cuidadosamente las instrucciones de uso a continuacion y nuestras recomendaciones. De este modo, garantizará un uso adecuado y un mejor cuidado.

Cargar el dispositivo antes del primer uso



Conecte el cable USB Tipo-C al puerto de entrada del dispositivo y a una fuente de alimentación compatible de 18 W. Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.

Conectar las pinzas a la batería del vehículo



Conecte la pinza roja al terminal positivo (+) de la batería del vehículo y la pinza negra al terminal negativo (-). Asegúrese de que las conexiones estén firmes y correctas.

Arrancar el vehículo



Una vez conectadas las pinzas correctamente, intente arrancar el vehículo. No mantenga el intento de arranque durante más de unos segundos continuos.

Desconectar el dispositivo



Después de que el vehículo arranque, desconecte inmediatamente las pinzas del vehículo. Retire primero la pinza negra (-) y luego la roja (+).

Uso como batería externa (USB)



Conecte el dispositivo electrónico compatible (Ordenador, Tablet; teléfono móvil,etc.) a uno de los puertos USB disponibles (USB1: 18 W o USB2: 12 W) para su carga.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Almacene en un lugar seco y a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. Evite la exposición a condiciones extremas. Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante para el uso y cuidado adecuado. Deseche este producto de manera responsable según las normativas locales cuando termine su vida útil. Seguir las recomendaciones ayuda a mantener la calidad y rendimiento de su producto por más tiempo. Si el producto es manipulado por un menor, por favor, que un mayor responsable se encuentre atento para evitar daños a la persona.

Limpieza

Para mantener en óptimas condiciones, siga estos métodos seguros de limpieza: Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar la superficie y eliminar el polvo y la suciedad. Evite el uso de limpiadores abrasivos o productos químicos fuertes que puedan dañar la superficie. No deje el equipo con la batería descargada. Si no va a utilizar el equipo por largos períodos, asegúrese de cargar la batería al menos unas 6 horas y luego almacene el equipo con la batería totalmente cargada. Dejar la batería sin carga durante períodos prolongados provoca daños irreversibles a la batería

Almacenamiento

- Cuando no esté utilizando el producto, siga estas recomendaciones para almacenarlo adecuadamente:
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco para protegerlo de la humedad y el polvo. Alejado de fuentes de calor extremas
 - Evite exponer el producto a la luz solar directa o a temperaturas extremas, ya que esto puede afectar su funcionamiento y durabilidad.
 - Si es posible, guarde el producto en su caja original o en una bolsa de almacenamiento para protegerla de golpes y arañazos.

Mantenimiento regular

- Para asegurar un rendimiento óptimo del producto a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los siguientes consejos de mantenimiento:
- Verifique periódicamente el estado del cable de alimentación y el puerto de carga para asegurarse de que no estén dañados ni desgastados.
 - Cable de alimentación (debe estar libre de cortes, cables expuestos, rasgaduras)
 - Puerto de carga (verifique el cable de carga encaje correctamente)
 - Cargadores y alimentadores (deben estar libres de quebraduras, partes flojas, cables dañados)
 - Controles y botones (verifique que todos los mandos funcionan correctamente)

- Partes móviles (revise que no haya atascos, óxido o partes quebradas)
- Partes ajustables. (verifique el correcto ajuste de abrazaderas, mordazas y turcas de ajustes para prevenir caídas del producto)
- Si nota algún problema de funcionamiento o deterioro en la calidad de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia técnica y mantenimiento adicional.

ESPECIFICACIONES

Generales

Nombre: Jump Starter
Marca: FUTURA8
Modelo: CY68

Materiales que componen el producto:

Plástico
Metales

Uso:
Dimensiones: 24cm x 10cm x 4.5cm
Peso: 826gr

Electricas

Alimentación: 12v
Potencia: 100
Consumo: 3
Puerto de Carga / alimentación
Cable alimentador:

Bateria

Tipo de bateria:
Capacidad de la batería: 16000mA
Tiempo de carga: 8hs
Duración de la batería 100hs

MARCADO DE PRODUCTO



MARCADO DE PACKAGING



MARCADO DEL CARGADOR



Responde a directivas y regulaciones de la UE:

Directivas

REACH (EC) 1907/2006, Reglamento (UE) 2023/988, Directiva 2011/65/UE, Directiva 2012/19/UE, Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2013/56/UE

Normas

 FRAG FUTURA SL www.futura8.com info@futura8.com		FRAG FUTURA SL - B20878336 Artatzamina 9, 6º Izda-Izda, Bilbao, 48007, España	
---	--	--	--

