

MANUAL DE USUARIO - INSTRUCCIONES

Exp: MU-683c6eab0bbcd44f5fc88619 v1.0

Tabla deslizante para orilla de playa

	SKIMBOARD FUTURA8 SK2000
--	--------------------------------

INTRODUCCIÓN

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente. La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso

CONTENIDO DE LA CAJA

	Tabla deslizante para orilla de playa
---	---------------------------------------

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ Para garantizar un uso seguro de este producto, siga estas precauciones y advertencias.

⚠ Advertencias de seguridad y riesgos por mal uso El uso incorrecto de la tabla de skimboard puede provocar lesiones, daños materiales o un deterioro prematuro del producto. A continuación se detallan los peligros más comunes asociados al mal uso, así como las prohibiciones y recomendaciones que deben seguirse para garantizar una experiencia segura:

❌ Peligros por mal uso del producto Caídas y lesiones corporales: El uso sobre superficies inadecuadas (piedras, conchas, suelo irregular o húmedo en exceso) puede provocar resbalones, cortes, torceduras, esguinces o contusiones. Colisiones: No respetar la distancia de seguridad con otras personas puede ocasionar choques durante el deslizamiento. Golpes con la tabla: Lanzar la tabla con demasiada fuerza o con poca precisión puede generar impactos en piernas, pies o manos. Deslizamiento incontrolado: El uso en zonas con corriente, oleaje o desniveles puede causar pérdida de control, arrastre por el agua o caídas peligrosas. Uso con calzado inadecuado: El uso con calzado mojado, chancletas o calzado sin sujeción puede aumentar el riesgo de deslizamiento o pérdida de equilibrio.

❌ Prohibiciones

- ❌ No utilizar la tabla en piscinas, suelos duros, piedras, cemento, asfalto o césped.
- ❌ No usar el producto en condiciones meteorológicas adversas (lluvia, viento fuerte, tormentas).
- ❌ No dejar que menores de edad la usen sin supervisión adulta.
- ❌ No utilizarla si presenta grietas, astillas o daños estructurales visibles.
- ❌ No sobrepasar el peso máximo recomendado por el fabricante.

⚠ Cuidados y recomendaciones

- ✔ Usar siempre en playas de arena fina y húmeda, con poca agua (máximo 3 cm de profundidad).
- ✔ Llevar ropa cómoda y preferentemente ir descalzo para mayor control.
- ✔ Comprobar antes de cada uso que la superficie esté libre de objetos cortantes o irregulares.
- ✔ Secar bien la tabla tras su uso y guardar en un lugar fresco y seco, alejado del sol directo.
- ✔ No exponer la tabla a fuentes de calor intenso, ni dejarla durante horas bajo el sol sin vigilancia.
- ✔ Revisar periódicamente el estado de la superficie antideslizante, si la hubiera.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso del producto

Para una mejor experiencia de usuario, siga cuidadosamente las instrucciones de uso a continuación y nuestras recomendaciones. De este modo, garantizará un uso adecuado y un mejor cuidado.

CARRERA E IMPULSO

	El usuario comienza corriendo por la orilla con la tabla en una mano. Es importante mantener una velocidad suficiente para generar el impulso necesario.
--	--

LANZAMIENTO DE LA TABLA



Cuando se alcanza el punto con la capa de agua adecuada, se lanza la tabla suavemente hacia adelante, asegurándose de que quede paralela al suelo y bien apoyada sobre el agua.

SUBIDA A LA TABLA Y DESLIZAMIENTO



Inmediatamente después de lanzarla, el usuario da un paso rápido y se sube con ambos pies sobre la tabla, distribuyendo el peso de manera equilibrada. Una vez en la tabla, el usuario se desliza gracias a la inercia generada por la carrera. Durante este proceso, puede mantener una posición de equilibrio o realizar giros, frenadas, cambios de peso o maniobras básicas.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Almacene en un lugar seco y a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. Evite la exposición a condiciones extremas. Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante para el uso y cuidado adecuado. Deseche este producto de manera responsable según las normativas locales cuando termine su vida útil. Seguir las recomendaciones ayuda a mantener la calidad y rendimiento de su producto por más tiempo. Si el producto es manipulado por un menor, por favor, que un mayor responsable se encuentre atento para evitar daños a la persona.

ESPECIFICACIONES

Generales

Nombre: SKIMBOARD
Marca: FUTURA8
Modelo: SK2000

Materiales que componen el producto:

Biodegradables

Uso:

Dimensiones: 50cm x 100cm x 1 cm

Peso: 1999gr

MARCADO DE PRODUCTO



MARCADO DE PACKAGING



Responde a directivas y regulaciones de la UE:

Directivas

REACH (EC) 1907/2006, Reglamento (UE) 2023/988

Normas

 FRAG FUTURA SL www.futura8.com info@futura8.com		FRAG FUTURA SL - B20878336 Artatzamina 9, 6º Izda-Izda, Bilbao, 48007, España	
---	--	--	---